
Artist 22E Pro

Manuale

Windows 10, 8, 7 e Mac 10.10 o superiori



www. xp-pen. com

Precauzioni di sicurezza



Non utilizzare questo prodotto in un'area a sistema controllato che richieda un alto grado di sicurezza e affidabilità.
Questo prodotto potrebbe influenzare negativamente le apperecchiature elettroniche circostanti.



Spegni questo prodotto nei luoghi dove è indicato di non utilizzare apparecchiature elettroniche.
Non utilizzare questo prodotto quando sei a bordo di un aereo o in altri luoghi dove sia esplicitamente indicato.



Tenere alla larga dalla portata dei bambini.
Alcuni accessori potrebbero comportare rischio di soffocamento per i bambini.
Tenere tutti gli accessori lontani dai bambini.



Non far cadere questo prodotto.
Non poggiare questo prodotto su superfici instabili e/o scivolose, prevenirne i danni da caduta che potrebbero influire negativamente sul funzionamento.



Non poggiare oggetti pesanti su questo prodotto.
Non caricare questo prodotto con nessun oggetto pesante, evitare di sedersi sopra o di sottoporlo a qualsiasi sforzo da pressione fisica.



Evitatare temperature troppo alte e troppo basse.
Non usare nè riporre questo prodotto in luoghi con temperatore inferiori a 5°C o superiori a 40°C.
Evitare luoghi con forti e/o repentine escursioni termiche.



Non disassemblare.
Non aprire, disassemblare e/o modificare questo prodotto. Potresti esporti a calore, fuoco, shock elettrico e/o potresti ferirti. Disassemblare il prodotto annullerà la tua garanzia.



Non usare alcool per pulire.
Non usare alcool, benzene o altri solventi minerali che possono decolorare il prodotto, modificarne la qualità dei materiali e di costruzione e causare deterioramenti.



Evitare il contatto con l'acqua.
Fai attenzione alla presenza di acqua e di altri liquidi nei pressi del prodotto.
E' consigliato evitare anche la vicinanza a fonti di umidità.



Evitare la vicinanza con oggetti metallici e magnetici.
Calamite, fonti elettromagnetiche e oggetti metallici possono influenzare il normale funzionamento del prodotto. Evitare di fruirne e riporlo nei pressi di oggetti metallici e magnetici.



Evitare un uso improprio della penna digitale.
Evitare di strofinare la penna su oggetti duri, ruvidi e/o che potrebbero arrecare danno alla mina e alla penna digitale.



Evitare di stringere la penna troppo forte.
La penna digitale è uno strumento ad alta precisione. Tieni la penna lontana dalle aree con molta polvere, sporche e da qualsiasi altra area che possa danneggiare la penna.

Evita di premere i tasti di scelta rapida in maniera eccessivamente forte.
Evitare un uso scorretto dei tasti quale l'applicare eccessiva pressione e/o l'eccessiva frequenza di digitazione.

Limitazioni di responsabilità

1. XP-Pen non è responsabile in nessun caso per i danni causati da eventi naturali, da terze parti e da quelli derivanti da maltrattamenti, abusi o negligenza.
2. XP-Pen non è responsabile in nessun caso per danni incidentali – inclusi la perdita di denaro, l'interruzione delle attività lavorative, l'alterazione o la perdita di dati – derivanti dall'uso o l'incapacità d'utilizzo di questo prodotto.
3. XP-Pen non è responsabile in nessun caso dei danni derivanti da usi non documentati in questo manuale.

4. XP-Pen non è responsabile in nessun caso dei danni o malfunzionamenti derivanti dalla connessione di altri supporti o dall'uso di software di terze parti.

SOMMARIO

A. Ringraziamenti
B. Il contenuto della scatola

I. Connessioni

II. XP-Pen Artist 22E Pro

II.I. Panoramica
II.II. Area attiva

III. Stylus

III.I. Panoramica
III.II. Ricambio della mina

IV. Installazione del driver

IV.I. Nota prima dell'installazione
IV.II. Installazione
IV.III. Interfaccia del driver
IV.IV. Impostazione della Stylus
IV.V. Sensibilità alla pressione
IV.VI. Modalità Assoluta/Relativa
IV.VII. Impostazione dello schermo
IV.VIII. Tasti di scelta rapida
IV.IX. Windows Ink
IV.X. Disinstallazione

V. FAQ

A. RINGRAZIAMENTI

Gentile artista digitale, ti ringraziamo per aver scelto la nostra

tavoletta grafica!

Da sempre ci impegniamo nella realizzazione di tavolette grafiche di alta qualità e a tale scopo investiamo molte risorse sia nella ricerca e sviluppo delle nostre tecnologie che nel nostro design.

Realizziamo i nostri prodotti al 100%, senza nessuna collaborazione esterna: questo ci rende orgogliosi del nostro management e fiduciosi nel futuro poichè la dimensione della nostra presenza cresce sui mercati di tutto il mondo e si rafforza in quelli già presenti, confermando la serietà dalla nostra politica aziendale in un'ottica di lungo periodo.

Siamo sicuri che la fiducia concessa nei nostri riguardi sarà ricambiata da una convinta soddisfazione!

XP-PEN®
drawing different

Buona creatività!

Il team di XP-Pen


B. IL CONTENUTO DELLA SCATOLA

All'interno troverai:

- 1 tavoletta grafica XP-Pen Artist 22E Pro
- 2 penna digitale Stylus P02S
- 2 cavi di ricarica per le penne digitali
- 1 custodia/portapenna
- 8 mine
- Cavo VGA
- Cavo USB
- 1 adattatore per Mac
- 1 trasformatore
- 1 cavo per l'elettricità
- 1 cavo HDMI
- 1 panno per la pulizia dello schermo
- 1 guanto professionale da disegno XP-PEN
- 1 manuale

I. CONNESSIONI

1. Collega la tua Artist 22E Pro al tuo computer tramite la porta HDMI (3) e il connettore USB (5).
2. Connetti la tavoletta grafica alla corrente elettrica tramite il connettore (4)
3. Premi il tasto di accensione.




(1) VGA
(2) DVI
(3) USB
(4) Connettore per l'elettricità
(5) Connettore USB

Nota: se vedi il messaggio "No Signal"

a. Scollega i cavi HDMI e USB e ricollegali.
   Se è possibile, testa la connssione con altri cavi HDMI e USB. Assicurati che ogni cavo sia connesso bene.
   Riavvia il tuo computer, spegni e riaccendi l'Artist 22E Pro.
b. Se è possibile, testa l'Artist 22E Pro su un computer differente per testare se sia un problema di hardware.
c. Se l'errore persiste, contattare il supporto XP-Pen.


II. TAVOLETTA GRAFICA XP-PEN ARTIST 22E PRO

I. I. Panoramica



1. Area attiva
2. Tasti di scelta rapida
3. Spia dell'accensione
   a. On/blu: l'Artist 22E Pro è accesa ed è connessa al tuo computer;
   b. On/rossa: l'Artist 22E Pro è accesa ma non è connessa al tuo computer;
   c. nessuna luce: l'Artist 22E Pro è spenta.
4. Accensione
5. Menù
6. Tasto +
7. Tasto -
8. Autoregolazione schermo
9. USB
10. Connettore dell'elettricità
11. HDMI
12. DVI
13. VGA
14. Leva reggi schermo
15. Reggi schermo

I. II. Area attiva



L'area attiva è la porzione della tua tavoletta grafica su cui puoi disegnare.


Quando riceve un input dalla tua Stylus, trasmette in tempo reale il segnale al computer così potrai vedere il tratto che stai disegnando direttamente sullo schermo del tuo computer nello stesso momento in cui la mina della penna entra in contatto con la superficie dell'area attiva.

La spia luminosa ti indica quando l'area attivia è in funzione.

III. STYLUS


III.I **Panoramica**


1. Mina
2. Spia luminosa:
   a. On/rossa: batteria scarica
   b. On/verde: batteria in carica
   c. Off: batteria totalmente ricaricata
3. Pulsante 1
4. Pulsante 2
5. Connettore per la ricarica
6. Cavo per la ricarica



III.II **Astuccio portapenna**


1. Mine
2. Foro per l'estrazione delle mine
3. Astuccio
4. Tappo-portapenna





III.III **Ricambio della mina**

1. Svita il portapenna dall'astuccio. Inserisci la mina della Stylus nel centro del buco. Tieni la penna digitale in senso obliquo così da tenere ferma la mina quando la estrai
2. Prendi una nuova mina
3. Inseriscila manualmente nella Stylus.



IV. DRIVER

III.I. **Nota prima dell'installazione**

Seguire queste indicazioni prima di procedere con l'installazione del driver:

a. Disattivare temporaneamente il software antivirus e il firewall
b. Chiudere tutti i software aperti
c. Se sul computer è già installato il driver di alte tavolette grafiche, assicurarsi di rimuoverlo e riavviare il computer


IIII.II. **Installazione**

a. Collegare il computer e la tua tavoletta grafica Artist 22E Pro con il cavo USB tipo C contenuto nella scatola
b. Andare sul sito ufficiale della XP-Pen (www.xp-pen.com), cercare il driver della tua tavoletta grafica Artister 22E Pro, decomprimere il file e quindi aprire la cartella per eseguire il file ".exe" c.
Cliccare su Installare
d. Quando l'installazione del driver è completata, è possibile visualizzare l'icona del driver nella barra delle applicazioni
e. Se non vedi l'icona, disinstallare il driver e riavviare il computer. Ripetere dal passaggio b.

III.III. **Interfaccia del driver**

Il driver della tua tavoletta grafica XP-Pen Artist 22E Pro è semplice ed intuitivo.
E' ripartito in tre aree principali:

- A sinistra, le Impostazioni della Stylus
- A destra, le Impostazioni dello Schermo
- In basso, altre funzioni (Tasti di scelta rapida, Windows Ink, ecc.)




III.IV. **Impostazioni della Stylus**

Le funzioni della tua Penna digitale Stylus P02S sono impostate di default per lavorare con Adobe Photoshop. Puoi personalizzare ogni funzione in qualsiasi momento, sia con Photoshop che con qualsiasi altro software di grafica. La Stylus P02S è dotata di un pulsante a doppio tasto: puoi modificare le funzioni di ciascun tasto in ogni momento.


Il tasto in alto ha la funzione penna/gomma.
Il tasto in basso ha la funzione tasto destro.
Tutte le funzioni impostabili sono:

- Tasto destro
- Tasto centrale
- Penna/gomma
- Eseguire il programma
- Personalizzato



Nota: la funziona penna/gomma è senza dubbio la più utilizzata, soprattutto nel disegno artistico.
Per cancellare basta cliccare sul tasto corrispondente: facendo così si entra in "modalità gomma" e la tua Stylus ti permette di cancellare semplicemente passando sopra l'area attiva esattamente come se stessi disegnando. Per tornare alla "modalità penna" basta cliare di nuovo sullo stesso tasto.

III.V. **Sensibilità alla pressione**




All'interno dell'area di riferimento puoipersonalizzare la sensibilità alla pressione che imprimi alla tua Stylus muovendo la curva nel riquadro e scegliendo una pressione più morbida o più pesante.

La pressione che imprimi verrà visualizzata nella barra Pressione della Stylus.

Puoimodificare queste impostazioni in ognimomento o ripristinare le impostazioni di fabbrica semplicemente cliccando su Predefinito.

III.VI. **Modalità Assoluta/Relativa**



Modalità Assoluta: è la modalità standard per la funzione della tua tavoletta grafica XP-Pen Artist 22E Pro. Ad ogni punto sull'area attiva corrisponde un preciso punto sullo schermo.

Modalità Relativa: è una funzione aggiuntiva che ti permette di usare la penna come un mouse.

III.VII. **Impostazione dello schermo**



La tua tavoletta grafica XP-Pen Artist 22E Pro è in grado di processare la visualizzazione del tuo lavoro su uno o più schermi di diverse dimensioni e proporzioni.
E' possibile personalizzare sia le coordinate delle proporzioni (X e Y) che la larghezza e la lunghezza (W e H).
Scorrendo il menù a tendina è possibile selezionare la propria preferenza.

Schermo Intero: la tua area attiva corrisponderà con l'intero schermo con cui stai lavorando.

Schermo1: con questa funzione abiliti il pulsante "Mappa del display" con cui selezionare l'area di visualizzazione del tuo lavoro.

III.VIII. **Tasti di scelta rapida**

Nota:


a. I tasti di scelta rapida della tua XP-Pen Artist 22E Pro sono impostati per lavorare con una tastiera "US English". I tasti potrebbero non funzionare correttamente con altre tastiere. E' tuttavia possibile personalizzare il funzionamento dei tasti di scelta rapida.

b. I tasti di scelta rapida sono impostati di default per funzionare con Adobe Photohop. Possono funzionare con qualsiasi altro programma previa personalizzazione delle funzioni.

Qui puoi personalizzare la funzione dei 16 tasti (K) della tua tavoletta grafica XP-Pen Artist 22E Pro.



Le impostaioni di default dei tasti di scelta rapida sono le seguenti:



III.IX. **Windows Ink**

Abilitando questa funzione potrai utilizzare i programmi che supportano la funzione Windows Ink.



III.X **Disintallazione**

Ci sono due modi per disinstallare il driver:

- Nel menù Start di Windows, apri Impostazioni, poi App, cerca il driver Pentablet, clicca e scegli "disintalla", oppure
- Vai al menù Start di Windows, trova il driver Pentablet e disinstalla scegliendo questa opzione cliccando con il tasto destro sull'icona.

IV. FAQ

1. Non riesco muovere il cursore con la Stylus

La spia luminosa indica che la Stylus è in contatto con l'area attiva?

a. No: entra in contatto con l'area attiva, è l'unica area in cui la penna digitale può funzionare.
b. Si: disintalla il driver. Se la disinstallazione non va, riprova nuovamente ad installarlo, poi di disintalla. Scollega la tavoletta grafica, riavvia il computer, riconnetti la tavoletta grafica.

2. Come faccio a sapere se ho installato il driver della XP-Pen Artist 22E Pro con successo?

Dopo aver completato l'installazione, l'icona del driver dovrebbe essere visibile sulla barra delle applicazioni, nel riquadro in basso a destra. Il controllo del cursore e della pressione saranno funzionali con il driver.

3. Come posso riconoscere se ho un problema di software o di hardware?

a. Connetti la tua XP-Pen Artist 22E Pro e installa il driver su un altro computer. Se la tua tavoletta grafica funziona correttamente significa che c'è un problema di software.
Sii sicuro di disintallare tutti i driver di tavolette grafiche, riavviare, connettere la tavoletta grafica e reinstallare il driver della Artist 22E Pro.
b. La spia luminosa ti aiuta a capire se c'è un problema connesso con l'hardware. In condizioni ottimali, la spia luminosa emette una luce blu quando la Stylus è nei pressi o poggia sulla superficie dell'area attiva.

Per ogni evenienza puoi comunicare con noi attraverso i nostri contatti:

Skype: XP-Pen
Email: service@xp-pen.com
Sito: www.xp-pen.com