XP-PEN

Graphic Pen Tablet

Star G640S Manual

Windows 10, 8, 7 and Mac 10.10 or above



www. xp-pen. com

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.

Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.
In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.

Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.
Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.
Unplug the USB connector from this product and turn the power off.

Keep the product away from infants and young children.
Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.

CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.
Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.
Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.

Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.
Do not store this product in areas that drop below 5℃ or above 40℃. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.

Do not disassemble
Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.

Do not use alcohol for cleaning
Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.

Do not expose to water
Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.

CAUTION

Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.
Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.

Do not strike the pen against hard objects.
Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.

Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.
The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.

3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Sommario

I. Panoramica del prodotto
- Funzione del prodotto
- Area di lavoro

II. Penna digitale
- Penna digitale
- Come sostituire la cartuccia della penna digitale

III. Installare il programma del driver
- Windows
- Mac

IV. Interfaccia del driver
- Windows
- Mac

V. Rimuovere il programma del driver
- Windows
- Mac

VI. Domande e Risposte

{ I. Panoramica del prodotto }

Funzione del prodotto G640S



Figura 1-1. Funzione del prodotto

(1). Area di lavoro
(2). Scelta rapida
(3). Visualizzazione dello stato dell'indicatore
a. Lampeggiante: La penna digitale si trova nel campo d'induzione ma non tocca mai il pannello
b. Luminoso costantemente: La penna tocca il pannello
c. Senza segnale: La penna digitale si trova fuori dal campo d'induzione
(4). Porta di USB

Area di lavoro



Figura 1-2. Area di lavoro

{ II. Penna digitale }

Funzione di penna digitale



Figura 2-1. Penna digitale

(1). Pennino
(2). Il secondo tasto del corpo della penna
(3). Il primo tasto del corpo della penna

Nota:
a. I tasti 1 & 2 del corpo della penna possono essere personalizzati dall'utente in base alle proprie esigenze
b. La penna digitale utilizza la tecnologia nuova senza batteria, quindi non serve cambiare o caricare la batteria

Come sostituire la cartuccia della penna digitale

(1). Prendere la cartuccia con il fermaglio dalla posizione digitale con il fermaglio.
(2). Prendere la nuova cartuccia e posizionarla nella punta della penna.
(3). Spingere la cartuccia in posizione.

Figura 2-2. Come sostituire la cartuccia della penna digitale

{ III. Installazione del driver }

Sistemi operativi supportati:
Windows 10, 8 o 7
Mac OS X 10.10 o i successivi

Nota:
(1). Prima di installare, si prega di disattivare temporaneamente il software antivirus e il firewall, chiudere tutti i software aperti, per esempio: Line, Photoshop, OneDrive e Dropbox ecc.
(2). Se altri pannelli digitali oppure il programma del driver per disegno sullo schermo sono installati sul computer, si prega di rimuovere il driver e riavviare. Quando ritorna al desktop sul computer, installare di nuovo il programma del driver G640S.
(3). Si prega di andare al sito ufficiale di XP-Pen (www.xp-pen.com) a scaricare il programma del driver di ultima versione.
Quando finisce di scaricare completamente il driver, si prega di decomprimere e poi aprire la cartella per eseguire ".exe" oppure ".pkg".

Windows

(1). Collegare il cavo di USB con G640S e la porta di USB del computer.
(2). Andare al sito ufficiale di XP-Pen (www.xp-pen.com) per scaricare il programma del driver di ultima versione. Quando finisce di scaricarlo, si prega di decomprimere e poi aprire la cartella per eseguire ".exe".

(3). Quando l'installazione del driver è completata, potrebbe vedere l'icona ( ) sul desktop nella barra delle attività in basso a destra. Se non riesce a vedere l'icona, si prega di rieseguire il passo 2.

Mac

(1). Collegare il cavo USB con G640S e la porta di USB del computer.
(2). Andare al sito ufficiale di XP-Pen (www.xp-pen.com) per scaricare il programma del driver di ultima versione. Quando finisce di scaricarlo, si prega di decomprimere e poi aprire la cartella per eseguire ".pkg"al fine di installare il driver.

Figura 3-1. Driver Mac

(3). Se riceve l'avviso di allarme quando esegue il file .pkg, si prega di aprire "Impostazione preferita del sistema-Sicurezza e Privacy" e sbloccare per installare il programma del driver.



Figura 3-2. Sviluppatore non identificato

(4). Seguire i passaggi per completare l'installazione.

{ IV. Interfaccia del driver }

Nota:
(a). Se si deve utilizzare la scelta rapida di G640S, si prega di impostare il metodo di input in inglese. L'impostazione del metodo di input come italiano potrebbe rendere impossibile l'uso del tasto di scelta rapida.



Figura 4-1. Tastiera

(b) Il valore della scelta rapida di G640S è predefinita in base al tasto di comando di Photoshop. E' possibile personalizzare la propria scelta rapida in base alle esigenze personali.

Interfaccia del driver di Windows



Figura 4-2. Windows UI

1.1. Impostazione della penna

Si può utilizzare questa funzione per personalizzare il tasto della penna. Facendo il clic per selezionare sul menù, si prega di selezionare la funzione di “tasto di scelta rapida” per personalizzare il tasto della penna

Nota:

Penna digitale/Cancellino

Quando la penna digitale si trova nell’area di lavoro di G640S, cliccando sul tasto del corpo della penna è possibile passare alla modalità di penna/cancellino. Quando si passa ad una certa modalità, viene visualizzata la modalità di commutazione attuale nella parte inferiore del tuo schermo.



Figura 4-3. Impostazione della penna

1.2. Regolazione della pressione di penna & pressione attuale

Quando si modifica la curva di “uscita” e “pressione della penna”, si può regolare la sensibilità della pressione. La pressione attuale può testare la pressione della penna con la tua forza.



Figura 4-4. Regolazione della pressione di penna & pressione attuale

1.3. Mappatura dello schermo

È possibile impostare l'area di lavoro di G640S corrispondente ad uno specifico schermo oppure ad uno schermo intero. Cliccando sul pulsante "Selezionare area dello schermo", puoi personalizzare l'area dello schermo corrispondente.

Selezionare l'area dello schermo:
Quando clicca su questa funzione, è possibile corrispondere l'area di lavoro di G640S alla specifica area dello schermo. Si prega di impostare con il tasto sinistro del mouse per prelevare la posizione "nell'angolo in alto a sinistra" e poi selezionare la posizione "nell'angolo in basso a destra".

Selezionare l'area di lavoro:
Appena questa funzione è selezionata, è possibile utilizzare "la penna digitale" per impostare manualmente l'area di lavoro nel pannello digitale di G640S. Impostare con la penna digitale all'inizio il primo punto (in alto a sinistra) nell'area di lavoro e poi il secondo punto (in basso a destra). È anche possibile trascinare G640S con la penna digitale per ingrandire o ridurre l'area di lavoro.



Figura 4-5. Mappatura dello schermo

1.4. Modalità di mano sinistra e destra & Tutte le aree, rapporto dello schermo

Modalità di mano sinistra e destra: Il valore predefinito di G640S è la modalità di mano destra. Se sei un utente mancino, puoi selezionare i pulsanti "modalità di mano sinistra" e "OK", poi ruotare il pannello digitale G640S a 180 gradi per l'utilizzo.

Tutte le aree & rapport di schermo: Quando selezioni tutte le aree, puoi massimizzare l'area di lavoro di G640S. Selezionare il rapporto di schermo per ridurre l'area di lavoro di G640S in proporzione al tuo schermo.

Figura 4-6. Modalità di mano sinistra e destra & Tutte le aree, rapporto dello schermo

1.5. Modalità di mouse

Coordinate assolute (Modalità di penna): Questa è la modalità standard per il pannello digitale. Le coordinate assolute sono per ridurre l'area di visualizzazione dello schermo in proporzione all'area di lavoro di G640S.
Coordinate relative (Modalità di mouse): Le operazioni di questa modalità sono uguali a quelle della modalità normale di mouse.

Figura 4-7.Modalità di mouse

1.6. Configurazione input & output

Per quanto riguarda le funzioni come scelta rapida che hai impostato, puoi salvare e leggere il valore di impostazione con la configurazione input & output.

Nota:

Quando le funzioni di tutti i tasti di scelta rapida sono impostate, si prega di dovere cliccare sul pulsante OK nella pagina iniziale del driver per salvare il valore di impostazione e uscire. Poi si deve riattivare l'impostazione del pannello digitale per selezionare la funzione di configurazione di output per memorizzare il valore di impostazione.



Figura 4-8. Configurazione di output



Figura 4-9. Configurazione di input

1.7. Windows Ink

Alcuni software di disegno possonno supportare la pressione della penna di Windows Ink. È possibile selezionare o cancellare la funzione “Windows Ink” per attivare o disattivare tale funzione.

Figura 4-10. Windows Ink

1.8. Impostazione della scelta rapida

Ogni tasto di scelta rapida può essere personalizzato in varie funzioni nei diversi software di disegno.



Figura 4-11. Tasti di scelta rapida

Disattivare i tasti di scelta rapida: cliccare su questa funzione per disattivare la funzione di tutti i tasti di scelta rapida.
Suggerimento di disattivazione: cliccando su questa funzione selezionare la funzione di qualsiasi altro tasto di scelta rapida, non viene visualizzata la funzione di suggerimento per la scelta rapida nella parte inferiore dello schermo.

Nota:
Come personalizzare ogni tasto di scelta rapida in diverse funzioni nei vari software di disegno.

a. Cliccare su “+” in alto a destra del tasto di scelta rapida per potere selezionare l’interfaccia di programma.



Figura 4-12. Impostazione della scelta rapida

b. Nel programma in corso, è possibile selezionare “software da aggiungere” o cliccare sul tasto Sfoglia per selezionare il software da aggiungere.



Figura 4-13. Impostazione della scelta rapida

c. Nell’interfaccia della scelta rapida, si deve prima selezionare l’icona e impostare il valore dei tasti di scelta rapida che vuoi modificare. Al termine dell’impostazione, si prega di cliccare sul tasto di OK per tornare alla pagina iniziale del driver e poi salvare il valore di impostazione cliccando sul tasto di OK prima di uscire.

1.9. Valore predefinito

Questa funzione può essere ripristinata al valore predefinito di fabbrica.

1.10. XP-Pen Logo

Se la versione del programma del driver è aggiornata, puoi vedere una freccia blu verso l'alto ( ) quando apri il pannello digitale per impostare il driver, cliccare su questa freccia per potere aggiornare il driver online.
Cliccare sull'icona XP-Pen per connettersi al sito ufficiale di XP-Pen.

Interfaccia del driver Mac

Nota:
Se si deve utilizzare la scelta rapida di G640S, si prega di impostare il metodo di input in inglese. L'impostazione del metodo di input come Zhuyin o Cangjie potrebbe rendere impossibile l'uso del tasto di scelta rapida.

Si può selezionare Apri Finder > Programmi> PenTabletSetting per attivare l'impostazione del pannello digitale di G640S.



Figura 4-14. Impostazione Tablet

1.1. Penna



Figura 4-15. Mac UI

a. È possibile cambiare il valore predefinito del primo e del secondo tasto del corpo della penna
Il valore predefinito del tasto può essere ripristinato al valore predefinito di fabbrica.

Nota:
Penna digitale/Cancellino

(a). Quando la penna digitale si trova nell'area di lavoro G640S, cliccare sul tasto del corpo di penna per passare alla modalità di penna/cancellino. Quando si cambia la funzione, viene visualizzata la modalità di commutazione attuale nella parte inferiore del tuo schermo.

(b). Il tasto di scelta rapida di G640S ha il valore predefinito in base al tasto di comando di Photoshop. Puoi personalizzare il tuo tasto di scelta rapida in base alle proprie esigenze.



Figura 4-16. Impostazione del tasto della penna

b. Pressione della penna: Quando seleziona la funzione "disattivare la pressione della penna", tale funzione è disattivata.



Figura 4-17. Disattivare la funzione della penna

c. Quando si regola la curva di "output" e di "valore della pressione", è possibile regolare la sensibilità della pressione e anche testare la pressione della penna con la tua forza attuale.



Figura 4-18. Test della pressione

d. Modalità di coordinate

Coordinate assolute: Questa è la modalità standard per il pannello digitale. Le coordinate assolute sono per ridurre l'area di visualizzazione dello schermo in proporzione all'area di lavoro di G640S.

Coordinate relative: Le operazioni di questa modalità sono uguali al mouse.



Figura 4-19. Coordinate assolute & relative

e. Localizzazione dell'area di lavoro

Il valore predefinito di G640S è la modalità di mano destra. Se sei un utente mancino, puoi selezionare i pulsanti "modalità di mano sinistra" e "OK", poi ruotare il pannello digitale G640S a 180 gradi per l'utilizzo.

Figura 4-20. Localizzazione dell'area di lavoro

f. Importare e esportare il file configurato

Per quanto riguarda le funzioni come scelta rapida che hai impostato, puoi salvare e leggere il valore di impostazione con la configurazione input & output.



Figura 4-21. Esportare il file configurator



Figura 4-22. Importare il file configurato

1.2. Schermo

È possibile impostare l'area di lavoro di G640S corrispondente ad uno specifico schermo oppure ad uno schermo intero. Quando "Portion of Monitor" viene selezionato, puoi personalizzare l'area dello schermo in corrispondenza.



Figura 4-23. Schermo

1.3. Area della pannello digitale

È possibile modificar la tua area di lavoro di G640S in base alle esigenze.
Schermo intero: massimizzare l'area di lavoro di G640S.
Rapporto dello schermo: ridurre l'area di lavoro di G640S in proporzione all'area di lavoro dello schermo.



Figura 4-24. Area del pannello digitale

1.4. Scelta rapida

a. Ogni gruppo di scelta rapida ha il suo valore predefinito.



Figura 4-25. Scelta rapida

b. Selezionare “Modificare la funzione di definizione dell’utente” per personalizzare la funzione di ogni tasto di scelta rapida. Quando viene la finestra di Action Setting, cliccare con la penna su “scelta rapida della combinazione di tasti nella tastiera” e inserire la combinazione dei tasti desiderati nella tastiera e premere OK prima di uscire.



Figura 4-26. Modifica della funzione personalizzata dell’utente

1.5. Informazione

È visualizzata la versione del driver attuale.



Figura 4-27. Informazione

{ V. Rimuovere il programma del driver }

Windows

È possibile utilizzare i seguenti modi per rimuovere il driver di G640S.
Selezionare in basso a sinistra[Inizio]→ [Impostazione] → [App] e trovare “Penna tablet”, cliccare su “Disinstallare” e seguire ogni passaggio successivo per rimuovere il programma del driver.

Mac

Selezionare[Finder]→ [Programmi]→ [Penna Tablet] la cartella e selezionare “Disinstallare Pen Tablet” a rimuovere il programma del driver.



Figura 5-1. Disinstallare su Mac

Nota:
Dopo la rimozione del driver G640S, si prega di riavviare il computer.

{ VI. Domande e Risposte }

1. Non posso controllare il cursore con la mia penna digitale

a. Quando cliccare sull'area di lavoro nel pannello digitale con la penna, si prega di confermare se LED sul pannello digitale sia luminoso costantemente/lampeggiante.
b. Se fa sì, si prega di rimuovere il programma del driver e riavviare il computer. Si prega di riconfermare se il tuo G640S sia correttamente collegato al computer e testare se si possa controllare il cursore con la penna digitale (Si deve assicurare che l'account accesso al computer sia l'amministratore con l'uso di massima autorità).
c. Se si può controllare normalmente il cursore, si prega di andare al sito ufficiale di XP-Pen per scaricare il driver più recente. Al termine della scarica, si prega di chiudere il software antivirus e decomprimere.
d. Windows: Aprire la cartella del driver per eseguire .exe fino al termine.
e. Mac: Aprire la cartella del driver per eseguire .pkg fino al termine.

2. Come si può confermare che il driver di G640S sia installato con successo?

a. Quando il driver è installato con successo, si può vedere l'icona ( ) sul desktop e nella barra di applicazioni (Windows). È possibile attivare l'impostazione del pannello digitale per testare se la pressione della penna sia normale.

3. Come si può determinare se il problem con il mio G640S sia il hardware o il software di disegno?

a. Si prega di collegare G640S a diversi computer per testare se sia tutto normale? Se si può funzionare nei altri computer, allora il problema è derivato dal software di disegno (Si prega di rimuovere tutti i pannelli digitali/driver del disegno sullo schermo, incluso G640S, poi riavviare il computer). Quando il computer ritorna al desktop, si prega di installare il driver G640S di nuovo fino al termine.
b. L'indicatore di luce del pannello digitale di G640S è in grado di aiutare a determinare se l'hardware del pannello digitale sia normale. Quando l'area di lavoro del pannello digitale di G640S con la penna, l'indicatore è luminoso costantemente/lampeggiante, allora vuol dire che il pannello digitale riesce a rilevare il segnale della penna.

Per qualsiasi problema, si prega di contattarci nei seguenti modi

Skype: XP-Pen

Web: www.xp-pen.com

Email: serviceit@xp-pen.com