



XP-PEN®

Diagramma di guida per il collegamento wireless della tavoletta grafica utente

Passaggio 1: aprire lo strumento per il collegamento wireless e collegare rispettivamente la tavoletta grafica e il ricevitore wireless al computer.




immagine 1 -- Collegare rispettivamente la tavoletta grafica e il ricevitore wireless al computer




immagine 2 -- Tavoletta grafica collegata al computer




immagine 3 -- Ricevitore wireless collegato al computer

Passaggio 2: fare clic sulla freccia blu per effettuare il collegamento (circa 2 secondi)




immagine 4 -- Tavoleta grafica e ricevitore wireless collegati al computer contemporaneamente

Passaggio 3: una volta effettuato il collegamento, staccare il cavo USB e il ricevitore wireless, reinsertire il ricevitore wireless e riavviare la tavoletta grafica.




immagine 5 - collegamento non riuscito, riprovare




immagine 6 - collegamento riuscito

1. Staccare il cavo USB del computer
2. Staccare il ricevitore wireless
3. Reinsertire il ricevitore wireless
4. Riavviare la tavoletta grafica